

Dimmers N°	N° Circ.	Désignation	Emplacement / Réglage	Gélat / Obs.
	1	2 x PC 1 kW	Face centre entre extrême jar du piano et batterie (salle)	W
	2	1 PC 1 kW	Face général piano (salle)	W
	3	1 x PC 1 kW	Face flûte (salle)	W
	4	1 x PC 1 kW	Face contre-bass (salle)	W
	5	1 x PC 1 kW	Face batterie (salle)	W
	6	1 x PC 1 kW	Face flûte avant scène (salle)	W
	7	1 x découpe 614sx	Face pianiste et clavier (salle)	W
	8	1 x découpe 613sx	Latéral jardin sol	W
	9	1 x découpe 613sx	Latéral cour sol	203
	10	1 x découpe 714sx	Sur pied H 2,50m jardin	W
	11	1 x découpe 714sx	Sur pied H 1,70 cour	W
	12	1 x découpe 614sx	Contre pianiste et clavier	W
	13	2 x par CP62	Contre centre jeux	106
	14	2 x par CP62	Contre lointain centre jeux	106
	15	2 PC 1 kW	Contre lointain centre jeux + musiciens	158
	16	2 x par CP61	Contre lointain centre jeux	158
	17	1 x par CP61	Contre centre jeux	179
	18	2 x par CP61	Croisés derrière musiciens	139
	19	2 x PC 1 kW	Contre centre jeux	132
	20	1 x par CP61	Contre lointain centre jeux	132
	21	1 x par CP61	Contre flûte à coté du piano	722
	22	2 x par CP62	Contre lointain centre jeux	181
	23	2 x par CP62	Contre lointain centre jeux	W
	24	1 x par CP61	Contre flûte	343
	25	1 x par CP61	Contre flûte	778
	26	1 x par CP60	Contre douche sax sur pratos	158
	27	1 x par CP62	Contre contre-bass	135
	28	1 x par CP61	Contre contre-bass	707
	29	1 x par CP62	Contre batterie	722
	30	1 PC 1 kW	Contre batterie	158

	31	1 x par CP62	au sol sur toile	W
	32	1 PC 1 kW	Contre centre jeux	W
	50...	1 x par à led rvb	Au sol jardin sur pianiste	
	60...	1 x par à led rvb	Sur pied h3, 50m lointain jardin sur écran	
	70...	1 x par à led rvb	Au sol lointain jardin sur écran	
	80...	1 x par à led rvb	Au sol lointain cour sur écran	